

Uživatelská příručka k IP telefonu Cisco Unified IP Phone 6901

Popis IP telefonu

Cisco Unified IP Phone 6901 je základním telefonem, vhodným především pro místa, kde je vyžadována pouze občasná potřeba využívat hlasové služby (chodby, výtahy, haly atd.). Tento základní telefon podporuje dvě příchozí volání a umožňuje mezi nimi přecházet pomocí tlačítka přidržení. Cisco Unified IP Phone 6901 je možné vybírat ze dvou barevných variant (černá a bílá) a dvou typů „slim“ a „standard“.



Obr. 1: Cisco Unified IP Phone 6901

1	Tlačítko zavěšení	Zavěsí hovor nebo poskytne oznamovací tón.
2	Tlačítko přidržení 	Přidrží aktivní hovor, obnoví přidržený hovor a přepíná mezi příchozím či aktivním hovorem a přidrženým hovorem.
3	Tlačítko opakovat 	Vytočí poslední volané číslo.
4	Tlačítko linky 	Umožňuje vyzvednout druhý příchozí hovor. Umožňuje přepínání mezi dvěma hovory. Tlačítko linky můžete použít pro vytvoření nového hovoru, pokud je telefon v nečinnosti. LED tlačítko linky indikuje stav volání. Barevné LED diody indikují: • zelená svítí - aktivní hovor • zelená bliká - volání • oranžová bliká - příchozí hovor • oranžová svítí - přesměrování • červená svítí - sdílená linka • červená bliká - přidržený hovor
5	Tlačítko hlasitosti 	Upravuje hlasitost sluchátka.
6	Klávesnice	Slouží pro vytáčení telefonních čísel.
7	Sluchátko s LED indikací	Indikuje nový hovor (vyzvánění) – bliká červeně, nebo novou hlasovou zprávu – svítí červeně.

Tab. 1: Vysvětlivky k IP telefonu Cisco Unified IP Phone 6901

Hovory

Nový hovor

Chcete-li uskutečnit hovor, zvedněte sluchátko a vytočte číslo. Pro vytáčení vnějších telefonních čísel veřejné telefonní sítě (VTS) se obvykle používá prefix „0“.

Opakování hovoru

Zvedněte sluchátko a stiskněte tlačítko **Opakovat**



Přijetí hovoru

Příchozí hovor se na telefonu projeví takto:

- Na sluchátku svítí červená kontrolka.
- Tlačítko linky bliká žlutě.

Hovor přijmete zvednutím sluchátka.

Přidržení hovoru

- Stiskněte tlačítko **Přidrž** .
- Chcete-li pokračovat v přidrženém hovoru, stiskněte zeleně blikající tlačítko **Linka** nebo pokud je sluchátko zavěšeno, zvedněte jej.

Přepojení hovoru

- Ve stavu spojeného hovoru (nikoliv přidrženého) stiskněte a uvolněte tlačítko vidlice telefonu. Ozve se oznamovací tón.
- Zadejte telefonní číslo druhého účastníka.
- Zavěste. Přepojení je dokončeno.

Přesměrování hovorů

- Chcete-li přesměrovat hovory z primární linky na jiné číslo, přihlaste se k webovým stránkám Možnosti uživatele.
- Přejděte k nabídce **Zařízení > Nastavení linky**.
- Zadejte číslo, na které chcete hovory přesměrovat.

- Stiskněte tlačítko **Uložit**. Je-li aktivována funkce Přesměrování všech hovorů, tlačítko linky bliká žlutě a je slyšet přerušovaný oznamovací tón (je-li podporován).

Uživatelské funkce

Konference

- Ve stavu spojeného hovoru (nikoliv přidržného) stiskněte a uvolněte tlačítko vidlice telefonu. Ozve se oznamovací tón.
- Uskutečňte nový hovor.
- Počkejte na přijetí hovoru příjemcem nebo zazvonění telefonu.
- Znovu stiskněte a uvolněte tlačítko vidlice telefonu.

Konference může mít maximálně tři účastníky.

Uvolnění účastníka z konference

Chcete-li uvolnit účastníka, který vstoupil do konference jako poslední, během konference stiskněte a uvolněte tlačítko vidlice telefonu.

Hlasová schránka

Nová zpráva je telefonem signalizována takto:

- Na sluchátku svítí červená kontrolka.
- Zní přerušovaný oznamovací tón (je-li podporován).

Poslech zpráv

Vytočte číslo pro přístup k hlasové schránce (poskytnuté správcem systému) a postupujte podle hlasových pokynů pro poslech zpráv.

Nastavení IP telefonu

Nastavení hlasitosti

Tlačítko hlasitosti je umístěno vlevo od klávesnice.

- Chcete-li nastavit hlasitost sluchátka, stiskněte tlačítko hlasitosti nahoru nebo dolů, když je telefon vyvěšený.
- Chcete-li nastavit hlasitost zvonění, stiskněte tlačítko hlasitosti nahoru nebo dolů, když je telefon zavěšený nebo je přidržen hovor.
- Chcete-li zcela ztlumit vyzvánějící telefon, jednou stiskněte tlačítko hlasitosti dolů (opakovaným stisknutím snížíte hlasitost zvonění).

Typy

Jak se používá tlačítko vidlice telefonu?

Tlačítko vidlice telefonu je umístěno na podložce vidlice telefonu. Stisknutím a uvolněním tlačítka vidlice telefonu můžete aktivovat funkce telefonu bez použití softwarových tlačítek (např. přesměrování na jiné číslo).

Jak lze sledovat více hovorů?

Barvy tlačítka linky označují stav hovoru a pomáhají v orientaci při práci s více hovory:

- Spojený hovor – tlačítko svítí zeleně.
- Přidržený hovor – tlačítko bliká zeleně.
- Vzdálené použití sdílené linky – tlačítko svítí červeně.
- Vzdálené přidržení sdílené linky – tlačítko bliká červeně.
- Příchozí hovor – tlačítko bliká žlutě.
- Přesměrování všech hovorů – tlačítko svítí žlutě.